

Programação - Bloqueador S300 Flex

Atenção!

1. Somente programe o bloqueador depois que estiver totalmente instalado. Será necessário apenas dois fios para programá-lo: o fio **violeta** e o fio **laranja**.
2. Antes de iniciar o processo de programação, conecte o LED ao bloqueador, ligando o **fio violeta do bloqueador** ao **fio violeta do LED** e o **fio preto do LED** ao terra da bateria.
3. Esse LED orientará o instalador durante a programação através de pulsos luminosos (piscadas) em cada etapa da programação.
4. O fio **laranja** serve apenas para entrar no **modo programação**.
5. Para entrar no **modo programação** o fio **laranja** deverá ser conectado ao **negativo**.
6. Existem três programações: Programação da **senha-secreta**, programação do **tempo de bloqueio** e a programação da **tabela de funções**.
7. A **senha-secreta** e o **tempo de bloqueio** formam o **1º GRUPO** de programação e a **tabela de funções** forma o **2º GRUPO** de programação.
8. A programação do **1º GRUPO (senha-secreta + tempo de bloqueio)** é feita na seguinte ordem: **Programação do 1º Dígito** da senha-secreta, **programação do 2º Dígito** da senha-secreta e por último a programação do **tempo de bloqueio**, exatamente nessa ordem.
9. A programação do **2º GRUPO (tabela de funções)** serve para **habilitar / desabilitar** as funções e os sensores do bloqueador.
10. O que separa a programação da (**senha-secreta + tempo de bloqueio - 1º grupo**) da programação da (**tabela de funções - 2º grupo**) é o estado da moto (**marcha** ou **neutro**) quando o fio **laranja** for conectado ao **negativo** ao entrar no **modo programação**.
11. Se ao entrar no **modo de programação** a moto estiver em **MARCHA**, a programação será do **1º grupo (Senha-secreta + Tempo de bloqueio)**. Se ao entrar no **modo de programação** a moto estiver em **NEUTRO**, a programação será do **2º grupo (tabela de funções)**.
12. Ao concluir a programação, desligue o LED do bloqueador, retire o fio laranja do negativo. **Isole completamente os dois fios!**



Atenção!

Sempre que for necessário reprogramar a **senha-secreta** ou o **tempo de bloqueio**, o bloqueador resetará automaticamente a senha secreta para o valor padrão (**1 0**) e o tempo de bloqueio para o valor padrão (**30 seg**). Sempre faça a programação em conjunto (**senha-secreta + tempo de bloqueio**).

Após concluir a programação, desligue o LED do fio violeta e isole o fio laranja. Caso o LED permaneça conectado ao bloqueador, o mesmo poderá apresentar algum consumo de energia. O fio laranja deverá ser bem isolado do resto dos componentes da motocicleta, pois caso esse fio encoste em alguma parte metálica, as configurações feitas pelo usuário poderão ser perdidas e bloqueador poderá apresentar funcionamento inadequado.

Programação Senha Secreta e Tempo de Bloqueio

Atenção!

Esta programação deverá ser feita em sequência e exatamente na ordem abaixo. A sequência de 1 à 6 é para programar a **SENHA SECRETA** e a sequência de 7 à 10 é para programar o **TEMPO DE BLOQUEIO**.

1. **Desligue** a moto;
2. Ligue o fio (**LARANJA**) ao negativo da bateria (**TERRA**);
3. Coloque a moto em (**MARCHA**);
4. Ligue a chave de ignição da moto;
5. **Aguarde** o **LED**, conectado ao fio violeta, acender em seguida apagar;
6. Pressione o **FREIO** o número de vezes correspondente à **SENHA SECRETA**.

Por exemplo:

Se sua senha secreta for o número (**2**), você irá pressionar o freio 2 vezes, pois representa exatamente a **SENHA SECRETA**.

Observe que o LED acende e em seguida apaga à cada vez que o freio é pressionado. Sempre aguarde o LED apagar à cada vez que o freio for pressionado! Sugere-se aguardar pelo menos 1 segundo à cada vez que o freio for pressionado.

7. **DESLIGUE** o fio **LARANJA** do negativo (**TERRA**) sem desligar a chave da moto (**IGNIÇÃO**). Os próximos passos programará o **TEMPO DE BLOQUEIO**, ou seja, o tempo que levará para a moto bloquear após ter sido tomada de assalto.
8. Escolha o tempo de bloqueio de acordo com a [Tabela de Tempo de Bloqueio](#) abaixo.
9. Pressione o **FREIO** o número de vezes correspondente ao tempo de bloqueio escolhido. Observe que o LED pisca **2 vezes** à cada vez que o freio é pressionado.
10. Desligue a chave da moto (**IGNIÇÃO**) para salvar a programação.

Retire o LED do fio violeta e isole o fio laranja.

Observações:

- 1 - Este bloqueador oferece 43 opções de tempo de bloqueio, sendo que o menor tempo disponível é de 30 segundos e o maior tempo é de 4 minutos.
- 2 - Quando iniciar a programação do tempo de bloqueio, as primeiras duas piscadas corresponde ao tempo de 30 segundos.
- 3 - À cada toque no freio, o equipamento soma 5 segundos à mais no tempo de bloqueio, o bloqueador informa essa soma dando 2 (duas) piscadas no LED auxiliar.
- 4 - Assim, o 1º valor de tempo é 30 segundos, o 2º valor de tempo é 35 segundos, o 3º valor de tempo é 40 segundos e assim sucessivamente até completar 4 minutos de acordo com a tabela ao lado.
- 5 - Sempre que a senha secreta for reprogramada, o tempo de bloqueio será automaticamente reprogramado para o valor padrão de 30 segundos e deverá ser necessariamente ser reprogramado para o valor desejado.

Tabela de Tempo de Bloqueio

TEMPO MÍNIMO

30 Segundos;
35 Segundos;
40 Segundos;
45 Segundos;
50 Segundos;
55 Segundos;

1 Minuto;

...

2 Minutos;

...

3 Minutos;

...

TEMPO MÁXIMO

4 Minutos;

Habilitar ou Desabilitar Funções - Tabela de Funções

Atenção!

Estes procedimentos deverão ser feitos em sequência e exatamente na ordem abaixo!

PROCEDIMENTO

1. **Desligue** a chave de ignição da moto;
2. Ligue o fio (**LARANJA**) ao negativo da bateria (**TERRA**);
3. Coloque a moto em (**NEUTRO**);
4. **Ligue** a chave de ignição da moto;
5. Aguarde o LED, conectado ao fio violeta, acender em seguida apagar;
6. **Passe o fio LARANJA no negativo (TERRA) para avançar para a função que deseja habilitar ou desabilitar.**
7. Cada vez que passar o fio laranja no terra, o LED piscará o número de vezes correspondente à função que deseja programar.

Por exemplo:

Ao passar o fio laranja apenas 1 vez no terra, o LED piscará 1 vez, indicando que estará na função Nº 1 (SENSOR DE NEUTRO)
Se passar mais uma vez no terra, o LED piscará 2 vezes, indicando que estará na função Nº 2 (SENSOR DE MARCHA LENTA)
e assim por diante até chegar na última função.

8. Para habilitar ou desabilitar uma função, use o **FREIO**. Cada toque no freio habilita ou desabilita uma função. O LED indicará se a função foi habilitada ou desabilitada.

- 1 PISCADA (HABILITA A FUNÇÃO)
- 2 PISCADAS (DESABILITA A FUNÇÃO)

TABELA DE FUNÇÕES

- 1 PISCADA - (SENSOR DE NEUTRO)
- 2 PISCADA - (SENSOR DE MARCHA LENTA)